

# Armored Parts for VF-171 EX

DX超合金対応 VF-171 EX ナイトメアプラスEX (早乙女アルト機) 用アーマードパーツ

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

## セット内容

※各武器の名称は、一部省略しています。

■ 取扱説明書(本書)	1枚	■ 高速徹甲ロケット	左右各1個
■ ハードポイント付きウィング	左右各1個	■ 短射程高機動対空ミサイル	2個
■ 翼止めピン(予備)	2個	■ 右腕部装甲	1個
■ 対バジュラ用MDE粒子反重力砲	1個	■ 胸部装甲	1個
■ 大型対艦ミサイル	1個	■ インテーク装甲	左右各1個
■ 中射程対空ミサイル	2個	■ 脚部装甲A・B・C	左右各1個

## 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様がかみ込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

## 使用上の注意

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※本商品を使用する場合は、別売りの「DX超合金 VF-171 EX ナイトメアプラスEX (早乙女アルト機)」が必要です。本書では別売りの商品と共に説明していますので、別売り商品の取扱説明書も合わせてご覧ください。

## 矢印一覧

←■■■■ 取り付けます。 ← 取り外します。 ← 可動します。

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に付けてください。

※ガウォーク形態とファイター形態も同様にアーマードパーツを装備することができます。本体の各形態への変形は別売りの「DX超合金 VF-171 EX ナイトメアプラスEX (早乙女アルト機)」の取扱説明書をご覧ください。

## 変形時の注意

※バトロイド形態 ↔ ガウォーク形態への変形の際は、「インテーク装甲(右/左)」を取り外すと変形操作がしやすくなります。装着した状態で無理に変形をすると塗装部にキズがつく場合がありますので注意してください。

## ガウォーク形態

※ガウォーク形態時に画像のように太腿のジョイントを一段引き出すことでインテーク装甲に干渉することなく変形することができます。

インテーク装甲

## ファイター形態

脚部装甲Aのハッチを開き、ランディングギアを引き出し回転させます。

※ファイター形態時は画像の部分の装甲を開いて、アーマーの干渉を避けてください。

## ※バトロイド形態から始めます。

### ハードポイント付きウィング

翼止めピン(※小部品につき紛失に注意してください。)

本体  
ウィング(右)

ハードポイント付き  
ウィング(右)

反対側も同様

※背部の主翼ブロックを  
画像のように開きます。

中射程  
対空ミサイル

高速徹甲ロケット(左)

※高速徹甲ロケットの  
左右は、画像の形状で  
見分けます。

中射程対空  
ミサイル

高速徹甲  
ロケット(右)

短射程高機動対空ミサイル

反対側も同様

### インテーク装甲

インテーク  
装甲(左)

反対側も同様

### 胸部装甲

胸部装甲

### 対バジュラ用MDE粒子反重力砲

対バジュラ用  
MDE粒子反重力砲

※ジョイント部は  
可動します。

本体右腕

右腕部装甲

### 脚部装甲

脚部装甲  
A(左)

※脚部装甲Bの左右は、凸部の  
形状で見分けます。

本体左脚

脚部装甲  
B(左)

反対側も同様

### 大型対艦ミサイル

本体左腕

大型対艦  
ミサイル